

BEDIENUNGSANLEITUNG



Uhrzeit ablesen

- (1) Die Uhr zeigt immer die Zeit derjenigen Destination an, die bei der 12 Uhr-Linie auf dem Drehring eingestellt ist.
- (2) Die Uhr verfügt über einen 24-Stundenzeiger, der anzeigt, ob es Tag oder Nacht ist.
- (3) In der Abbildung ist die Uhr auf London eingestellt. Es ist dort 10 Uhr 10 Minuten. Der 24-Stundenzeiger gibt Morgen an.

Die permanente Sekunde wird ueber eine rotierende Scheibe angezeigt.

Das s- Symbol bedeutet, dass die Destination über eine Sommerzeit verfügt. Drehen Sie während der Sommerzeit den Drehring auf die s-Position, damit die Zeitangabe korrekt ist.



Uhrzeit einstellen

- (1) Vergewissern Sie sich, dass der Drehring auf der gewünschten Destination ist.
- (2) Ziehen Sie die Krone auf Position C.
- (3) Drehen Sie die Zeiger bis zur gewünschten Zeit.
- (4) Drücken Sie die Krone auf Positon A zurück.

(Position B ist nicht belegt)

Neue Destination einstellen

- (1) Der Drehring ist auf London eingestellt und die Uhrzeit ist 10:10 Uhr am Morgen.



- (2) Hebel öffnen.





- (3) Drehring auf die gewünschte Destination drehen.



- (4) Hebel schließen.
- (5) Die Zeit in der neugewählten Destination ablesen.
- (6) Die Uhr ist nun auf Rio eingestellt und die Zeit dort ist 07:10 Uhr am Morgen.

Drehen Sie während der Sommerzeit den Drehring auf die s-Position, da Rio über eine Sommerzeit verfügt.





Chronograph bedienen

- (P1) Durch Betätigen des Drückers P1 den Chronographen starten und durch erneutes Drücken wieder stoppen.
- (P2) Durch Betätigen des Drückers P2 werden alle Chronograph-Zeiger auf Null zurückgestellt. Diese Operation ist nur möglich, wenn der Chronograph vorher gestoppt worden ist.



Chronograph ablesen

- (1) Die gestoppten Sekunden werden ueber den zentralen Sekundenzeiger angezeigt, während die Stunden und Minuten auf den Hilfszifferblättern ‚HOURS‘ und ‚MIN‘ angezeigt werden..
- (2) Angezeigte Stopzeit im Beispiel:
10 Stunden
5 Minuten
34 Sekunden