

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Lectura de la hora

- (1) El reloj siempre indica la hora en el destino programada a las 12 en punto.
- (2) El reloj tiene una segunda manilla que indica si es AM o PM en la destinación fijada.
- (3) El reloj está programado ahora en hora de Londres e indica que son las 10 y 10 de la mañana.

El segundero continuo se visualiza mediante un disco giratorio.

La s- significa que es verano en el destino. Cuando el destino cambia a horario de verano, fije el bisel siempre a la posición s-



Puesta en hora

- (1) Cerciórese de que el bisel giratorio esté fijado en el destino deseado.
- (2) Ponga la corona en posición C.
- (3) Gire las agujas hasta la hora deseada.
- (4) Devuelva la corona a la posición A.

(La posición B no está operativa)

Cambio del destino

- (1) El bisel giratorio y el reloj estan en este momento en hora de Londres e indica que son las diez y diez de la mañana.



- (2) Abra la manija.





- (3) Da vuelta al bisel giratorio y elija el destino deseado.



- (4) Cierre la manija.
 (5) Lea la hora en el nuevo destino.
 (6) El reloj esta ahora programado en hora de Río y son las siete y diez de la mañana.

NOTA: Gire el bisel en posición s- durante el verano pues Río cambia la hora en el verano.





Uso del cronógrafo

- (P1) Para activar el cronógrafo presione el pedal P1. Para desactivarlo, vuelva a presionar el pedal P1.
- (P2) Presione una única vez el pedal P2 para que todas las agujas vuelvan a la posición cero. Este regreso a cero sólo es posible si se ha desactivado el cronógrafo con una presión sobre el pedal.



Lectura del tiempo cronográfico

- (1) Los segundos transcurridos se visualizan mediante la aguja central en la esfera exterior. Los minutos y las horas se visualizan en las esferas auxiliares 'HOURS' y 'MIN' sobre el cuadrante.
- (2) El tiempo transcurrido en este ejemplo es de
10 horas
5 minutos
34 segundos