

ISTRUZIONI PER L'USO



Lettura dell'ora

- (1) L'orologio indica sempre il periodo della destinazione regolata a ore 12/24.
- (2) L'orologio ha una seconda lancetta di ora che indica A.M. o P.M.
- (3) La lunetta girevole e l'orologio sono attualmente regolati su Londra e lì sono le 10:10 di mattina.

Il secondo continuo è visualizzato con un disco rotante.

La s- significa che questa destinazione ha una ora legale. Durante l'ora legale gira la lunetta girevole sempre alla posizione s-



Regolazione dell'ora

- (1) Assicurarsi che la lunetta girevole é regolata sulla destinazione desiderata.
- (2) Estrarre la corona in posizione C.
- (3) Girare le lancette fino all'ora desiderata.
- (4) Riportare la corona in posizione A.

(Posizione B senza funzione)

Cambiare la destinazione

- (1) La lunetta girevole e l'orologio sono attualmente regolati su Londra e lì sono le 10:10 di mattina.



- (2) Aprire la leva.





- (3) Girare la lunetta girevole alla destinazione desiderata.



- (4) Chiudere la leva.
 (5) Leggere l'ora della nuova destinazione.
 (6) L'orologio adesso é regolato su Rio e lì sono le 07:10 di mattina.

Durante l'ora legale girare la lunetta girevole alla posizione s- perché Rio a l'ora legale.



Uso del cronografo



(P1) Per avviare il cronografo premere il pulsante “pedale” P1. Per fermarlo ripremere P1.

(P2) Una pressione sul pulsante “pedale” (P2) azzerà tutte le lancette. Questo azzeramento è possibile solo se il cronografo è stato fermato con una pressione sul pulsante “pedale”.



Lettura de tempo cronografico

(1) I secondi trascorsi sono visualizzati con la lancetta centrale sull’anello esterno. Le ore e i minuti sono visualizzati dai contatori ausiliari ‘HOURS’ e ‘MIN’ sul quadrante “cruscotto”.

(2) Il tempo trascorso in questo esempio è

10 ore
5 minuti
34 secondi