

MODE D'EMPLOI



Lecture de l'heure

- (1) La montre indique toujours l'heure de la destination placée à 12 heures.
- (2) Selon la destination indiquée sur la lunette, un second fuseau horaire indique s'il y fait jour ou nuit.
- (3) La montre est actuellement positionnée sur Londres, où il est 10h10 du matin.

La seconde continue est affichée par un disque tournant.

Le **s-** signifie que cette destination a une heure d'été. Tournez la lunette sur la position **s-** pendant l'heure d'été.



Mise à l'heure

- (1) Assurez-vous que la lunette est positionnée sur la destination souhaitée.
- (2) Tirez la couronne en position C.
- (3) Tournez les aiguilles jusqu'à l'heure désirée.
- (4) Repoussez la couronne en position A.

(La position B ne correspond à aucune fonction)

Changement de la destination

- (1) La montre est actuellement positionnée sur Londres, où il est 10h10 du matin.



- (2) Ouvrez le levier.





- (3) Tournez la lunette jusqu'à la destination désirée sur la position de 12h.



- (4) Fermez le levier.
 (5) La montre est actuellement positionnée sur Rio.
 (6) A Rio il est 7h10 du matin.
 (7) Tournez la lunette sur la position s-Rio, qui correspond à l'heure d'été.





Utilisation du chronographe

- (P1) Pour mettre en marche le chronographe, pressez sur le poussoir P1. Pour arrêter le chronographe, pressez à nouveau sur le poussoir P1.
- (P2) Une simple pression sur le poussoir P2 remet à zéro toutes les aiguilles. Cette remise à zéro n'est possible que si le chronographe a été arrêté en pressant sur le poussoir P1.



Lecture du temps du chronographe

- (1) Les secondes sont affichées par l'aiguille centrale sur le cercle extérieur. Les minutes et les heures sont affichées dans les cadrans auxiliaires « HOURS » et « MIN » placés dans la barre transversale.
- (2) Dans cet exemple, le temps écoulé est de
10 heures
5 minutes
34 secondes